

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPÉCIFIQUE  
 SPEZIFISCHE BEIFAHREER-RÜCKENLEHNE - RESPALDO ESPECÍFICO

# KYMCO XCITING R 2009

## 300i - 500i

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1



**SCHIENALINO**  
 BACKREST  
 DOSSERET  
 BEIFAHREER-RÜCKENLEHNE  
 RESPALDO

**Q.TY n.1**

2



**VITE TE M8x85mm**  
 SCREW M8x85mm  
 VIS M8x85mm  
 SCHRAUBE M8x85mm  
 TORNILLO M8x85mm

**Q.TY n.2**

3



**COPRIVITE Ø8**  
 SCREW CAP  
 CACHE VIS  
 STOPSSCHRAUBE  
 TAPA TORNILLO

**Q.TY n.2**

4



**RONDELLA Ø8x24mm**  
 WASHER Ø8x24mm  
 RONDELLE Ø8x24mm  
 SCHEIBE Ø8x24mm  
 ARANDELA Ø8x24mm

**Q.TY n.2**

5



**DISTANZIALE Ø18x24mm**  
 Foro Ø8,5mm nero  
**V558**  
 SPACER  
 ENTRETOISE  
 DISTANZSTÜCK  
 DISTANCIADOR

**Q.TY n.2**



**ATTENZIONE: NON UTILIZZARE LO SCHIENALINO COME APPIGLIO IN FASE DI PARCHEGGIO DEL VEICOLO; UTILIZZARE PIUTTOSTO IL MANIGLIONE ORIGINALE.**

**ATTENTION: DO NOT USE THE BACKREST AS A HANDHOLD TO PUSH/PULL THE VEHICLE WHEN PARKING.**

**ATTENTION : NE PAS UTILISER LE DOSSERET COMME APPUI POUR MANŒVRER LE SCOOTER A L'ARRÊT ; UTILISER LA POIGNÉE D'ORIGINE;**

**ACHTUNG: VERWENDEN SIE NICHT DIE RÜCKENLEHNE ALS ANHALTSPUNKT, UM DAS FAHRZEUG BEIM PARKEN ZU SCHIEBEN. VERWENDEN SIE DAFÜR DIE HANDGRIFFE.**

**ATENCIÓN: NO UTILIZAR EL RESPALDO COMO APOYO PARA EMPUJAR EL VEHÍCULO MIENTRAS SE APARCA: ES MEJOR UTILIZAR EL MANILLÓN ORIGINAL.**